


sOlac




**sOlac**  
**迷你空氣烤炸鍋**

SAF-701W

委製/進口商：群光電子股份有限公司  
地址：新北市三重區光復路二段69號  
客服電話：0800-828-772  
<http://www.chiconyitd.com/tw/>

# 目錄



產品規格 .....	1
安全及注意事項 .....	2
控制面板 .....	3
配件名稱 .....	3
氣炸使用方式 .....	4
煎烤使用方式 .....	6
接油盒使用方式 .....	8
清潔保養 .....	9
常見問題及維護 .....	10
限用物質含有情況聲明 .....	11
保證書 .....	12

## 產品規格

額定電壓:110V,60Hz

額定功率:820W

產品尺寸:L180\*W180\*H335mm

空氣炸鍋容量:0.7L

格柵面尺寸:L139\*W139mm

硼矽玻璃蓋,帶防燙手柄

觸摸 LED 控制面板

氣炸溫度設定:65°C-200°C

燒烤溫度設置:105°C-220°C


氣炸時間設置:0-45分鐘

燒烤時間設置:0-90分鐘

玻璃容量:2.35L

產品重量:4kg

產品產地:中國




## 安全及注意事項

- 本產品為家用電器,僅適用於家庭之室內運用,任何戶外等的用途均在禁用之列。
- 本產品主機,不可浸泡在水中。
- 當電源線或電器有破損時,不可使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器
- 非本公司提供的配件,請勿運用於本電器中,以免引起不必要的身心傷害,電擊及火災等情況發生。
- 未經授權,請勿對本電器進行拆開,維修,或改裝等行為。
- 若產品使用前,發現包裝、產品破損,請不要使用並退回零售商或經銷商處理。
- 仔細核對電器底部的銘牌,確認本電器的規格與您的家用一致。
- 本產品非可移動電器,使用時,要放置在水平、穩固的檯面上。
- 本電器為發熱電器,請留意周圍使用環境,不可有易燃、易爆物靠近。
- 新產品使用前,請用乾爽的抹布清潔機器(請勿用濕布),避免電擊傷害事故。
- 使用產品時,留意烤盤上的高溫警告標,避免赤裸的手指碰觸烤盤而燙傷。
- 產品使用時,濕潤的肢體部位,請勿觸摸電源線、控制面板等帶電部位。
- 產品使用時,請勿讓電源線碰觸鋒利的物品,及高溫源等,避免電氣事故。
- 產品使用完成後,先進行必要的清潔,儲放於乾爽、通風的環境並避免陽光曝曬。
- 若電源線損壞時,必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 為避免發生危險,本產品不可加裝外部定時開關或使用分離遙控系統。




請注意,熱表面高溫危險。

## 控制面板



- 1. 溫度/時間顯示
- 2. 溫度控制模式
- 3. 時間控制模式
- 4. 增加/減少
- 5. 煎烤模式
- 6. 溫度模式指示燈
- 7. 時間模式指示燈
- 8. 電源開關
- 9. 氣炸模式

## 配件名稱



氣炸組合

煎烤組合

- 1. 玻璃罩
- 2. 炸籃
- 3. 氣炸盤
- 4. 接油盤
- 5. 主機
- 6. 接油盒
- 7. 烤盤


## 氣炸使用方式

<p>1</p>	<p>將炸籃清潔乾淨後，水平放置在安全平直的檯面上，將準備好的食物放入炸籃內。【參看圖一】</p> <p>注意：請勿在炸籃中心放置食物，風道受阻會影響烹飪效果。</p>
<p>2</p>	<p>將主機水平放置在安全平直的檯面上，再將接油盤和氣炸盤依序放在主機上(如左圖所示)【參看圖二】</p> <p>注意：請把氣炸盤凸柱對準連接點。</p>
<p>3</p>	<p>將裝好食物的炸籃放在主機上，蓋上玻璃罩。【參看圖三】</p>

<p>4</p>	<p>接通電源，機器會發出一聲“嗶”的長鳴，電源開關燈亮，閃爍，其他燈不亮【參看圖四】</p>
<p>5</p>	<p>首先按下電源鍵，數字燈亮起顯示000</p> <p>按下氣炸鍵，氣炸鍵燈、溫度鍵燈和°C燈同時亮起，數字燈顯示最高溫度200°C【參看圖五】發熱管和風機同時工作</p>
<p>6</p>	<p>當溫度鍵燈亮起時，按“+”和“-”鍵可以設定溫度，最低可設定65°C；</p> <p>按下時間鍵，時間鍵燈和分鐘燈亮，數碼管顯示時間25分鐘，同時°C的燈熄滅，按“+”和“-”鍵可以設定時間</p> <p>氣炸功能默認25分鐘，可設定最長時間為45分鐘，工作結束時，會發出5聲“嗶”的提示聲。【參看圖六】</p> <p>炸完食物後，拔掉電源線，清洗好接油盤、氣炸盤和炸籃等，貯藏備下次使用</p>

## 煎烤使用方式

1



將主機水平放置在安全、平直的台面上，再將烤盤放在主機上(如左圖所示)

放好了烤盤參看左圖，再在烤盤上放入食物【參看圖一】

注意：請把煎烤盤凸柱對準連接點。

2



接通電源，機器會發出一聲“嗶”的長鳴，電源開關燈亮，閃爍，其他燈不亮【參看圖二】


3



首先按下電源鍵，數字燈亮起顯示000


按下煎烤鍵，煎烤鍵、溫度鍵和°C的燈同時亮起，數字燈顯示最高溫度220°C【參看圖三】發熱管工作，風機不工作

4



當溫度鍵燈亮起時，按“+”和“-”鍵可以設定溫度

5




按下時間鍵，時間鍵燈和分鐘燈亮，數碼管顯示時間，同時°C的燈熄滅，按“+”和“-”鍵可以設定時間

煎烤功能默認60分鐘，可設定最長時間為90分鐘，工作結束時，會發出5聲“嗶”的提示聲。【參看圖四】

煎烤完成後，拔掉電源線【參看圖五】清洗好煎烤盤，貯藏備下次使用。

## 接油盒使用方式



接油盒可【參看左圖一】所示的方向拆卸

每次使用前注意觀察接油盒內接油是否達到接油盒最大容量的刻度,若接近刻度線,請先清理接油盒裡面的油再使用【參看左圖二】

警告:使用後請勿立即拆裝接油盒,盒內油溫可能比較高,避免燙傷



警告

- 1、首次使用前,需對產品預熱,請設置氣炸功能鍵,200°C,10分鐘。
- 2、必須蓋上玻璃罩後,才能按氣炸鍵。
- 3、使用氣炸功能的過程中,禁止按煎烤鍵。
- 4、加熱時玻璃罩表面高溫,請勿觸摸。
- 5、請待玻璃罩冷卻後再清洗,以免破裂。
- 6、排煙口禁止覆蓋。
- 7、小心排煙口排出的蒸汽,以免燙傷。
- 8、使用前先確認接油盒是否已裝滿,避免油滿溢出。

## 清潔保養

### 清潔

請仔細清洗,保持整潔,長期使用


- 拔出插頭、待冷卻後清洗。
- 使用清洗劑清洗時請選用廚房用清洗劑(餐具、烹調器具用)
- 選用柔軟的海綿抹布。

### 部件清洗

- 有附著的髒污時,用溫水泡一段時間。
- 用海綿在稀釋過清潔劑的水里或溫水中清洗,並用水沖洗。
- 炸籃、氣炸盤、接油盤和烤盤,可用熱水浸再清洗,亦可在洗碗機中清洗,玻璃罩要冷卻後才能放水中或洗碗機中清洗。
- 用乾布將水擦乾,使其充分乾燥。

### 主體清洗

- 清洗主機外殼時,先將布浸泡在稀釋過清潔劑的水中,擰乾後擦拭乾淨,並用乾布把殘留的清潔劑和水分擦乾。
- 清潔主機內部時,必須拔掉電源,等待整機冷卻後再用乾紙巾或乾抹布擦拭。



禁止用水沖洗或用濕布、濕紙巾等帶有液體的清潔工具清洗主機內部、發熱管、風扇葉為導電原器件,避免不必要的風險。

### 保養

- 本產品宜經常使用,以維持電器良好的工作狀態。
- 如長期不用請將本產品保存在乾燥通風處以防電器受潮。
- 按正確的步驟,將機器組合收藏,以備下次使用。

### 注意

- 請不要使用釋劑去污粉、漂白粉、化學抹布、金屬鏟、尼龍刷等清潔用具。
- 請不要將主機放入洗碗機、烘乾機等。
- 請不要過度洗空炸盤、接油盤和烤盤,以免磨損。
- 請不要強力搓洗主體外殼。
- 請不要將產品主體浸於水中或向其潑水。
- 請不要將電源線浸於水中或向其潑水。

## 常見問題及維護

常見問題	問題原因	處理方法
插上電源後，機器沒反應，操作面板無顯示	沒有插入電源，或電源有問題	插上電源或請電工處理電源問題
	沒有放接油盤、氣炸盤和玻璃罩	放上接油盤、氣炸盤和玻璃罩
	沒有放烤盤	放上烤盤
按下電源開關，機器發出警報聲	機器內部線路有問題	退回經銷商處理
機器開機工作後，烤盤溫度過低或過高	開機後，沒有調節溫度 本機可調105-200°C	觸按調溫+或-,增加或減少溫度
機器在氣炸雞翅時，油煙非常大	接油盤裝滿了油，就會溢出，產生油煙	倒掉接油盤的油，繼續使用
機器工作一段時間後，突然停機，且5聲“嗶”	本產品程序有時間設定 完成時會自動關機	再次按程序開機，可以再次工作
顯示E1	溫度傳感器有問題	請到各經銷商或聯繫群光客服維修更換
顯示E2	溫度傳感器有問題	請到各經銷商或聯繫群光客服維修更換

## 限用物質含有情況聲明

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻( $\text{Cr}^{+6}$ )	多溴聯苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
接油盤	○	○	○	○	○	○
煎烤盤	○	○	○	○	○	○
氣炸盤	○	○	○	○	○	○
炸籃	○	○	○	○	○	○
矽膠件	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
內部線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-”係指該項限用物質為排除項目。

## 保證書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。
- 保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：
  1. 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
  2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
  3. 因火災或其他天災及其他人為因素等，所發生故障。
  4. 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
  5. 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
  6. 若遺失本保證書，恕不補發。

**sOlac** 迷你空氣烤炸鍋

SAF-701W

購買日期： 年 月 日  
(保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保固書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)

**solac**

# 氣炸 *cooking* 食堂/ *fun!*

滿足味蕾與健康的  
秘密武器！





# 目錄

<b>Part 1</b>	<b>尋找鮮美</b>	香料炸蝦	05
		清爽鮭魚	07
		香烤魷魚	09
<b>Part 2</b>	<b>滿足味蕾</b>	任性炸雞	11
		嫩烤排骨	13
		蒜香骰子牛	15
<b>Part 3</b>	<b>簡單料理</b>	酥脆薯條	17
		起司地瓜	19
		一口法式吐司	21
<b>Part 4</b>	<b>吃出新意</b>	酪梨焗蛋	23
		番茄焗蛋	25
		彩虹雞肉串	27
		葡式蛋塔	29
		爆漿炸鮮奶	31

請根據實際食材及個人喜好調整氣炸/煎烤的溫度與時間，食譜僅供參考。



# 香料炸蝦

銷魂下酒菜

## 食材


白蝦、蠔油、薑蒜、花椒、蔥花、辣椒粉、孜然粉、料酒、食用油

## 步驟



### Step 1

將白蝦清洗乾淨，去蝦線、剪蝦鬚。



### Step 2

處理好的白蝦放入盆中，打入1個雞蛋，再依照自己喜好放入蠔油、薑蒜、花椒、蔥花、辣椒粉、孜然粉、料酒等調味品，醃製時可放入一點食用油，攪拌均勻後醃製20分鐘。



### Step 3

醃製好的蝦放入炸籃中，氣炸魚設置190°C，時間15分鐘即可上桌。

注意：請根據蝦的大小調整加熱時長

Tips

白蝦開背更入味！



# 清爽鮭魚

增肌減脂者必吃

## 食材

鮭魚2塊、鹽、橄欖油、黑胡椒粉、檸檬半顆

## 步驟



### Step 1

鮭魚提前解凍好，厚切成段，撒上黑胡椒與鹽巴。



### Step 2

檸檬切片，將檸檬片放在魚上，靜置醃製15–20分鐘。



### Step 3

設置煎烤溫度160°C，鍋熱後倒入少許橄欖油。



### Step 4

放入鮭魚，反面煎1-2分鐘，煎的過程中不要翻動魚塊，另外兩面稍微煎至金黃色，即可出鍋上桌。



# 香烤魷魚

與啤酒邂逅的夜晚

## 食材

魷魚、蒜末、青蔥、蠔油、孜然粉、辣椒粉、食用油、料酒、白芝麻

## 步驟



### Step 1

魷魚先洗淨，較長的部分可對半切，瀝乾水分。



### Step 2

加入蔥花、蒜末、孜然粉、辣椒粉、料酒，依照個人喜好放一點食用油，醃製10分鐘。



### Step 3

魷魚倒入炸籃，氣炸 $185^{\circ}\text{C}$ ，時間10分鐘左右，中途可翻動炸籃裡的魷魚，裝盤時撒上些許白芝麻即可上桌。



# 任性炸雞

來份炸雞少油

## 食材

雞翅、薑蒜、醬油、料酒、蜂蜜、黑胡椒粉

## 步驟



*Tips*

剩五分鐘的時候在雞翅表面刷一層  
蜂蜜水，讓表面更加香甜酥脆。

### Step 1

雞翅洗乾淨，用小刀在雞翅正面划2  
小刀方便入味。

### Step 2

根據愛好加入薑末、蒜末、料酒、醬  
油、黑胡椒、辣椒粉，混合均勻醃製  
1.5小時。

### Step 3

將醃好的雞翅放入炸籃，表面再刷上  
一層醃料。

### Step 4

氣炸190°C，炸15分鐘即可上桌。

sOlac



# 嫩烤排骨

滲入骨子裡的誘惑力

## 食材

排骨、薑蒜、檸檬葉、醬油、白砂糖、胡椒粉、料酒

## 步驟



### Step 1

將排骨洗淨後切成段。



### Step 2

準備一個大碗、放入排骨、薑蒜、檸檬葉、醬油、白砂糖、胡椒粉、料酒。拌勻後醃製30分鐘以上。



### Step 3

把排骨放入炸籃，氣炸190°C，時間15–20分鐘即可出鍋。

注意：若排骨肉較厚，加熱時間可適當延長



peppercorns



# 蒜香骰子牛

配上蒜片更銷魂

## 食材

雪花骰子牛、黑胡椒、奶油、海鹽、蒜片

## 步驟



### Step 1

骰子牛以廚房紙巾吸乾表面水分，直到牛肉表面不會黏住廚房紙巾。



### Step 2

用海鹽和黑胡椒醃一會兒，用手捏均勻，醃製15–20分鐘。



### Step 3

氣炸杯換上煎烤盤，把溫度調到190°C，鍋熱後放入一小塊奶油。



### Step 4

放入骰子牛和蒜片，蒜片微焦即可取出，骰子牛煎至各面均勻上色，調160°C中火煎牛肉表面微焦即可上桌。



# 酥脆薯條

大人小孩都喜歡

## 食材

馬鈴薯、鹽、食用油

## 步驟



### Step 1

馬鈴薯切條（寬度約1cm左右）在鹽水中浸泡20分鐘。馬鈴薯不要切太細，炸製過程中食物會因為水分蒸發而體積變小。



### Step 2

薯條撈起瀝乾，用廚房紙巾吸乾表面水分。



### Step 3

薯條放入盆裡，倒少許鹽拌勻調味，可不加油炸製，或是放少許油，讓炸出來的薯條色澤更好。



### Step 4

薯條放入炸籃，氣炸溫度200°C，氣炸20—25分鐘即可上桌。

*Tips*

馬鈴薯一定要充分瀝乾水分哦！



# 起司地瓜

濃郁牽絲的鬆軟口感

## 食材

地瓜、莫札瑞拉起司 5g、牛奶100ml、煉乳 3g、雞蛋1個、奶油

## 步驟



### Step 1-2

地瓜清洗乾淨，在四分之一處下刀切開，蒸20分鐘至鬆軟。將雞蛋打成蛋液。



### Step 3-4

錫箔紙將蒸好的地瓜包住，以湯匙挖出地瓜肉，地瓜皮留在錫箔紙裡。  
取一個乾淨的碗，放入地瓜，用湯匙壓碎後加入煉乳、牛奶、奶油攪拌均勻。



### Step 5-6

攪拌好的地瓜泥用湯匙舀回錫紙包裹的地瓜皮裡，抹上蛋液後鋪上一層厚莫札瑞拉起司條，氣炸溫度180°C，時間10—15分鐘，表面焦黃即可上桌。



# 一口法式吐司

浪漫優雅的味道

## 食材

吐司、煉乳、雞蛋、牛奶、麵包粉

## 步驟



### Step 1

將雞蛋打成蛋液，倒入牛奶  
(比例1:1)



### Step 2

吐司去邊，切成小正方塊，兩塊小吐司片中間放一層煉乳，做成夾心狀。

### Step 3

將夾心方塊吐司裹上蛋奶混合液，接著裹上麵包粉，氣炸190°C，炸15分鐘左右即可上桌。





# 酪梨焗蛋

營養美味無負擔

## 食材

酪梨、雞蛋、鹽、黑胡椒

## 步驟



### Step 1

將酪梨對半切，果核取出，果肉需要多挖一點出來，預留雞蛋的空間。



### Step 2

對半切的酪梨各打一顆雞蛋進去，撒上鹽巴、黑胡椒調味。



### Step 3

放置在空盤上，設置溫度200°C，時間10–15分鐘即可上桌。



# 番茄焗蛋

異國風情美味

## 食材

番茄、雞蛋、鹽、黑胡椒、莫札瑞拉起司

## 步驟



### Step 1

番茄洗淨，切掉一圈番茄蒂。挖掉部分番茄中心果肉。



### Step 2

在番茄內撒上少許鹽，打入一顆雞蛋，再撒上少許鹽和黑胡椒，最後撒上莫札瑞拉起司粉。



### Step 3

將番茄放置在氣炸盤上，用錫箔紙固定以防番茄滾動，氣炸200°C，時間10–15分鐘即可上桌。



# 彩虹雞肉串

簡單食物串出精采

## 食材

雞胸肉、彩椒、洋蔥、鮮香菇、蒜末、醬油、蠔油、料酒、黑胡椒粉、孜然粉、橄欖油、辣椒粉

## 步驟



### Step 1

雞肉、彩椒、洋蔥切成小方塊、鮮香菇十字切成4小塊。

### Step 2

雞肉單獨醃製，放蒜末、醬油、料酒、黑胡椒粉，醃製15分鐘。

### Step 3

彩椒、香菇和洋蔥一起放入醃製盆中，放入蠔油、黑胡椒、孜然粉，攪拌均勻，醃製10分鐘。  
(亦可加入適量辣椒粉)

### Step 4-5

用竹籤將雞肉、香菇、洋蔥、彩椒塊串起，用橄欖油在表面稍微刷兩下。

將雞肉串放入炸籃中，氣炸  
190°C，時間15分鐘即可上桌。



KINFO

# 葡式蛋塔

外酥內軟的香甜美味

## 食材

蛋塔皮 4 個、奶油 35g、牛奶 50g、白糖 10g、雞蛋 1 個

## 步驟



### Step 1

雞蛋加糖攪拌均勻，再加入牛奶、奶油充分攪拌均勻。



### Step 2

塔液過篩後倒入塔皮中約9分滿。



### Step 3

氣炸鍋預熱5分鐘， $200^{\circ}\text{C}$ ，烤20分鐘。

SOLAC



# 爆漿炸鮮奶

街頭點心輕鬆做

## 食材

鮮奶 250 ml、玉米粉 30g、白糖 20g、雞蛋 1 個、麵包粉

## 步驟



### Step 1

把鮮奶、玉米粉、白糖倒入鍋中均勻攪拌，開小火，邊加熱邊攪拌成濃稠糊狀。



### Step 2

模具墊上一層保鮮膜，倒入鮮奶糊並冷卻，冷卻後放入冰箱冷藏凝固。



### Step 3

將鮮奶凍脫模切成方塊，先裹上一層玉米粉，再裹一層雞蛋液，最後裹上麵包粉。



### Step 4

氣炸 160°C 預熱 5 分鐘，把鮮奶凍放入炸籃，烤 10 分鐘即可上桌。

# sOlac

